



Kolay Kurulum Klavuzu



What's in the Box



Full HD Wi-Fi Kamera
(DCS-8300LHV2)



MikroUSB Güç Adaptörü



Montaj Aksesuarları



Kolay Kurulum Klavuzu


Basit Kurulum

Not: Lütfen cihazınızı monte etmeden önce kurulumunu tamamlayın.


- 1] **Mydlink** uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin. Uygulamayı başlatın, ardından **Giriş Yapın** veya **Yeni Bir Hesap Oluşturun**.



- 2] **Cihazı açın** ve Durum LED'inin turuncu renkte yanıp sönmelerini bekleyin.
Not: Mobil cihazınızın Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun.




- 3] Cihazınızı mobil cihazınızın yanına yerleştirin. Bir uyarı penceresi açılacaktır - **Cihaz Ekle**'ye dokunun, ardından uygulama yönergelerini izleyin.



11:10

Not: 30 saniye içinde otomatik olarak bir bildirim gelmezse, dokununuz, ardından **Cihaz Ekle**'ye dokununuz.

LED Durumları



- Ağa ve mydlink'e bağlı.
- Başlatılıyor
- Kurulumu hazır
- Yazılım güncelleniyor - cihazı kapatmayın.

Kurulum Kodu



Bu, cihazınızın Kurulum Kodunun yedek kopyasıdır. Lütfen cihazınız için ileride kullanmak üzere saklayın.




Konumlandırma

Kameranızın görüş alanından ve özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen aşağıdaki konumlandırma yönergelerini dikkate alın.

Yükseklik: Kamerayı yerden 1,5 - 2 metre yüksekliğe yerleştirin.

Kişi Algılama: Kişi algılama, nesne kameradan 2 ila 5 metre uzakta olduğunda en iyi sonucu verir.



SSS

Cihazım düzgün çalışmıyorsa ne yapmalıyım?

Cihazınızı sıfırlayın ve yeniden yükleyin. Gömülü **Reset** düğmesine basmak için bir ataş kullanın; LED ışığı sabit kırmızıya dönecektir. Kurulum sırasında şunlardan emin olun:

- Yönlendiricinizin internete bağlı ve Wi-Fi etkinleştirilmiş durumda.
- Mobil cihazınızın yönlendiricinizin Wi-Fi ağına bağlı ve Bluetooth etkinleştirilmiş durumda.
- Mydlink cihazınızın Wi-Fi ağına kapsama alanındadır.

Cihazımı sesli komutlarla nasıl kontrol edebilirim?

Cihaz hem Amazon Alexa hem de Google Asistan ile çalışır. Bu hizmetlerin kurulum talimatları için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin:

Amazon Alexa

dlink.com/en/alexa

The Google Assistant:

dlink.com/en/google-assistant

microSD kartım neden çalışmıyor/desteklenmiyor?

Bu ürünle kullanılabilmesi için microSD kartın doğru dosya sistemine (FAT32) biçimlendirilmesi gerekir. Bu işlem, mydlink uygulamasında cihaz ayarları altındaki depolama menüsünde **Format** işlevini seçerek yapılabilir.

ONVIF sistemiyle cihazımı kurmak için kullanıcı adım ve şifrem nedir?

Cihazınızı bir ONVIF sistemine bağlamak için kullanıcı adını "admin" girin ve şifre olarak mydlink cihazınızın PIN kodunu kullanın. PIN kodunu cihazınızın etiketinde bulabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?


Yeni ürününüzü kurarken sorun mu yaşıyorsunuz? D-Link'in web sitesinde D-Link ürünleri için en güncel kullanıcı belgeleri ve yazılım güncellemeleri bulunmaktadır. Müşteriler, ilgili bölgeyi seçerek web sitemiz üzerinden D-Link Teknik Destek ile iletişime geçebilirler.

<https://dlink-me.com/supporttr/>




Montaj


Cihaz duvara veya tavana monte edilebilir.




Montaj ayağını cihazdan çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.




Montaj ayağını Ok yukarıyı gösterecek şekilde hizalayın. İki deliğe kalemle işaret koyun.




6 mm'lik matkap ucu kullanarak kalem izlerinin üzerine 26 mm derinliğinde iki delik açın.




Vidaları desteklemek için plastik dübelleri çekiçle çakın.



Montaj ayağının deliklerini plastik dübellerin üzerine hizalayın. Vidaları dübellere takarak montaj ayağını sabitleyin.



Kamerayı gri noktaları kullanarak hizalayın, ardından kamerayı montaj braketine saat yönünde çevirerek yerine sağlam bir şekilde kilitlenene kadar takın.



Görüş açısı hoşunuza gidene kadar kameranızın eğim ve döndürme seçeneklerini ayarlayın.