

D-Link®

Wi-Fi 7 BE3600 Mesh
Gigabit Router
DIR-BE364K

KOLAY KURULUM KLAVUZU

Paket İçeriği:
DIR-BE364K
Kolay Kurulum Klavuzu
Güç Adaptörü
Ethernet Kablosu

Router Bağlantısının Şematik Diyagramı

Cihazınızı Bağlayın

Wi-Fi ile



Cihazınızı router'un Wi-Fi ağına bağlayın.
Varsayılan Wi-Fi adı ve şifresi, cihazın altındaki etikette yazılıdır.



Or


Network Kablosu ile

Bilgisayarınızı bir ağ kablosu kullanarak yönlendiricinin LAN1, LAN2, LAN3 veya LAN4 portuna bağlayın.



ISS Bağlantı Kutusuna Bağlanın

Kutu içeriğinde bulunan Ethernet kablosunu kullanarak, router'un WAN portunu NBN veya UFB bağlantı kutusundaki Ethernet portuna bağlayın.



YÖNTEM 1 - D-LINK WI-FI UYGULAMASI İLE KURULUM


Adım 1. D-Link Wi-Fi Assist uygulamasını yükleyin.



Adım 2. Telefonunuzu router'un Wi-Fi ağına bağlayın. Wi-Fi adı ve şifresi, yönlendiricinin arkasındaki etikette yazılıdır.

Adım 3. Step 3. D-Link Wi-Fi Assist uygulamasını açın ve Router simgesine dokunun. "Settings" simgesine dokunarak kurulum seçeneklerine erişin.

Adım 4. "Quick Setup" a dokunun.



İnternet bağlantı türünüzü seçin ve gerekli bilgileri girin.

İstediğiniz Wi-Fi adını girin ve Wi-Fi'nize güvenli bir parola atayın.


Hızlı Kurulum tamamlandıktan sonra router yeniden başlatılacaktır. Yeni ad ve şifreyi kullanarak yönlendiricinizin Wi-Fi ağına yeniden bağlanın.

YÖNTEM 2 - WEB TARAYICI İLE KURULUM

Router'ı kurmak için bilgisayarınızda veya telefonunuzda bir web tarayıcısı da kullanabilirsiniz.

Adım 1. Bilgisayarınızı veya telefonunuzu router'un Wi-Fi ağına bağlayın. Wi-Fi adı ve şifresi, router'un arkasındaki etikette yazılıdır. Alternatif olarak, bilgisayarınızı bir ağ kablosu kullanarak router'un LAN bağlantı noktalarından birine bağlayabilirsiniz.


Adım 2. Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna <http://192.168.0.1> yazın. Router'un yönetici şifresini girmeniz istenecektir – varsayılan şifresi yönlendiricinin arkasındaki etikette yazılıdır.



Adım 3. Hızlı Kurulum Sihirbazı sizi router'un ilk kurulumu boyunca yönlendirecektir. İnternet bağlantı türünüzü seçin ve gerekli bilgileri girin.



İstediğiniz Wi-Fi adını girin ve Wi-Fi'nize güvenli bir parola atayın.



Hızlı Kurulum Sihirbazı tamamlandıktan sonra, router yeniden başlatılacaktır. Yeni kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak router'un Wi-Fi ağına yeniden bağlanın.

TEKNİK DESTEK

Kullanım kılavuzları ve en son yazılım güncellemeleri için lütfen ziyaret edin: <https://dlink-me.com/supporttr/DIR-BE364K#support>

Teknik Destek Ekibimize iletişime geçebilirsiniz:

• Web: <https://dlink-me.com/supporttr/>